

SANGEAN

הוראות הפעלה
WR-45

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

הוראות הפעלה כלליות



השם Bluetooth® והלוגואים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. כל שימוש בסימנים אלו על-ידי SANGAN ELECTRONICS INC. נעשה ברישיון.

הוראות בטיחות חשובות

- אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או ציוד אחר (כולל מגברים) המפיק חום.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים / תוספים שצוינו על-ידי היצרן.
- כדי להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה של נוזלים, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים.
- אין לחשוף את הסוללות לחום קיצוני כגון שמש ישירה, אש או מקור חום דומה.
- כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את המכשיר וכן את האחריות.
- **זהירות:** קיים סיכון לפיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שאינו מתאים.
- אין לאפשר לרדיו להיות חשוף למים, אדים או חול.
- אין להשאיר את הרדיו במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק.
- אם הדבר רלוונטי לבטיחות, יש לכלול את המידע הבא, ככל שניתן:
 - מרחקים מינימליים סביב המכשיר לצורך אוורור תקין;
 - אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות חפצים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה;
 - אין להניח מקורות להבה גלויה, כגון נרות דולקים, על גבי המכשיר;
 - יש להפנות תשומת לב להיבטים סביבתיים בעת סילוק סוללות;
 - שימוש במכשיר באקלים טרופי ו/או ממוזג.
- **זהירות:** קיים סיכון לפיצוץ אם הסוללה מוחלפת באופן שגוי.
יש להחליף אך ורק בסוללה מאותו סוג או מסוג שקול.
- אם המכשיר מסופק עם סוללת ליתיום ניתנת להחלפה, חלים הכללים הבאים:
 - אם הסוללה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, יש להציב אזהרה בסמוך לסוללה או הן בהוראות השימוש והן בהוראות השירות;
 - אם הסוללה אינה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, יש להציב אזהרה בסמוך לסוללה או בהוראות השירות.
- לפני הפעלת הרדיו בפעם הראשונה, יש לטעון את הסוללה במלואה.

הצהרות חשיפה לקרינת RF

הערה חשובה:

כדי לעמוד בדרישות התאמות לחשיפה לקרינת RF של ה-FCC, יש להתקין את האנטנה/ות המשמשות משדר זה כך שיישמר מרחק של לפחות 20 ס"מ מכל אדם, ואין למקם או להפעיל אותן בצמוד לאנטנה או משדר אחרים.
אין לבצע כל שינוי באנטנה או במכשיר.
כל שינוי באנטנה או במכשיר עלול לגרום לחריגה מדרישות החשיפה לקרינת RF ולבטל את מכות המשתמש להפעיל את המכשיר.

הערות – FCC הפרעות

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור התקן דיגיטלי מסוג Class B בהתאם לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית.
ציוד זה מייצר, משתמש ועלול לשדר אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן או מופעל בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות לתקשורת רדיו.

עם זאת, אין כל הבטחה כי לא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת.
אם ציוד זה גורם להפרעות לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לקבוע זאת על-ידי כיבוי והדלקה של הציוד), מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי כיוון או מיקום של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.

זהירות – שירות

הוראות שירות אלו מיועדות לשימוש על-ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד.
כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע כל פעולות שירות שאינה כלולה בהוראות ההפעלה, אלא אם כן אתה מוסמך לכך.

אזהרה

אין לנסות להסיר או להחליף את סוללת הליתיום המובנית.
החלפות בלתי מורשות עלולות גם לבטל את האחריות.

לחצנים ותפקודים

1. בורר מצבים: כיבוי / Bluetooth / FM / AUX כניסת
2. כפתור שליטה בעוצמת הקול
3. נורית LED
– ירוק: כוונן לתחנת FM יציבה
– כחול מהבהב: הרדיו זמין לצימוד במצב Bluetooth
– כחול קבוע: הרדיו מחובר להתקן Bluetooth

4. כפתור כוונן FM 87.5–108MHz
5. תעלת Bass Reflex
6. רמקול
7. מחוון סוללה
 - דולק: טעינה מתבצעת
 - כבוי: הסוללה טעונה במלואה
 - מהבהב: פחות מ-10% קיבולת סוללה
8. שקע אנטנה חיצונית 3.5 מ"מ
9. שקע כניסת AUX 3.5 מ"מ
10. שקע טעינה USB 1A5 / V

האזנה למוזיקה באמצעות Bluetooth

צימוד מכשיר Bluetooth

כדי להזרים מוזיקה באמצעות Bluetooth יש לבצע צימוד בין הרדיו למכשיר ה-Bluetooth שלך.

1. העבר את בורר המצבים למצב Bluetooth נורית ה-LED תתחיל להבהב בצבע כחול, דבר המעיד שהרדיו נמצא במצב צימוד.
2. הפעל את פונקציית Bluetooth במכשיר החכם שלך.
3. ברשימת התקני ה-Bluetooth הזמינים במכשיר שלך, בחר במכשיר בשם **WR-45**.
4. לאחר חיבור מוצלח, נורית ה-LED תידלק בצבע כחול קבוע. קעת ניתן להתחיל להשמיע מוזיקה מהמכשיר שלך דרך הרדיו.

הערות:

- אם הצימוד אינו מתבצע בתוך פרק זמן מסוים, הרדיו יישאר במצב המתנה לצימוד.
- אם נדרש קוד צימוד, הזן 0000.
- טווח הפעולה האפקטיבי של Bluetooth הוא כ-10 מטרים, בהתאם לתנאי הסביבה.

השמעה ושליטה במצב Bluetooth

לאחר הצימוד, ניתן לשלוט בהשמעת המוזיקה כדלקמן:

- הפעל וגן מוזיקה מהמכשיר המחובר.
- כוון את עוצמת הקול באמצעות כפתור עוצמת הקול שברדיו או דרך המכשיר המחובר.

הערה: שליטה בנגון / השהיה או מעבר בין רצועות מתבצעת מהמכשיר המחובר בלבד.

ניתוק חיבור Bluetooth

כדי לנתק את חיבור ה-Bluetooth:

- כבה את פונקציית Bluetooth במכשיר המחובר, או
- העבר את בורר המצבים למצב אחר FM (או AUX), או
- כבה את הרדיו.

לאחר הניתוק, נורית ה-LED תכבה או תשנה צבע בהתאם למצב הפעולה שנבחר.

האזנה למקור שמע חיצוני (AUX).

ניתן להאזין לשמע ממכשיר חיצוני באמצעות שקע AUX.

1. חבר את יציאת השמע של המכשיר החיצוני לשקע AUX בגב הרדיו באמצעות כבל 3.5 מ"מ.
2. העבר את בורר המצבים למצב AUX.
3. הפעל את המכשיר החיצוני והשמע ממנו מוזיקה, הצליל יישמע דרך המקול הרדיו.
4. כוון את עוצמת הקול באמצעות כפתור עוצמת הקול שברדיו או דרך המכשיר החיצוני.

טעינת הסוללה.

הרדיו כולל סוללת ליתיום נטענת מובנית.

טעינת הסוללה

1. חבר כבל USB לשקע הטעינה בגב הרדיו.
2. חבר את הקצה השני של הכבל למקור מתח USB מתאים. (5V / 1A)
3. במהלך הטעינה, מחוון הסוללה יידלק.
4. כאשר הסוללה טעונה במלואה, מחוון הסוללה יכבה.

הערות חשובות:

- לפני שימוש ראשון, יש לטעון את הסוללה במלואה.
- אין לטעון את הרדיו בסביבה חמה במיוחד או בסביבה לחה.
- אין להשתמש במטען שאינו עומד במפרט הנדרש.

מחוון סוללה.

מחוון הסוללה מציג את מצב הטעינה כדלקמן:

- דולק – הסוללה נטענת.
 - כבוי – הסוללה טעונה במלואה.
 - מהבהב – קיבולת הסוללה נמוכה (פחות מ-10%).
- כאשר הסוללה חלשה, מומלץ לטעון את הרדיו בהקדם.

אביזרים מצורפים.

האביזרים הבאים כלולים באריזה:

- רדיו WR-45
- כבל טעינה USB
- מדריך הפעלה

מפרט טכני

מקורות שמע:

FM / Bluetooth / AUX

טווח תדר: FM

87.5 – 108 MHz

Bluetooth:

גרסה 5.0: (או בהתאם לגרסת הייצור)

פרופילים נתמכים: A2DP

הספק יציאה:

3W

סוללה:

סוללת ליתיום נטענת מובנית

טעינה:

5V / 1A USB

שקעי חיבור:

- AUX 3.5 מ"מ
- אנטנה חיצונית 3.5 מ"מ
- USB (טעינה)

סילוק המוצר והגנת הסביבה.

אין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית רגילה.
יש למסור את המוצר לנקודת איסוף ייעודית למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.
סילוק נכון יסייע בהגנה על הסביבה ועל בריאות האדם.

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר
טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א', ב', ד', ה' - 9:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 9:00-14:00
טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'ה'- 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45
טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל'- 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'ה'- 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00
טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה'- 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעדיק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנה של המחזיק במכשיר, לרבות דדון. וכן נזק שנגרם עקב נדילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהום באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
 - נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם יורס שפוגע בתוכן ההפעלה.
 - במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספרו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
 - אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וזמן כן אינה כוללת: שגאים, כבלים, אודיות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
 - נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
 - נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 - על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדה שכתובותיה רשומות להלן, המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 - על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
 - למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
 - מכשיר הקלטת/נגי MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחתימת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN	דגם המכשיר: WR-45
סוג המכשיר: _____	מספר סידורי: _____
נקנה ב: _____	תאריך הקנייה: _____
שם החנות / מפיץ מורשה: _____	

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית תואמים (צלם ושומר את החשבונית)