

SANGEAN

הוראות הפעלה
SR-32


לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

אזהרה:

אין לאפשר למכשיר להיחשף למים, לאדים או לחול.
אין להשאיר את המכשיר במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק, כגון רכב חונה שבו החום מהשמש יכול להצטבר, גם אם טמפרטורת החוץ אינה נראית גבוהה במיוחד.

בקרים:

1. שקע אוזניות
2. מחזיק רצועה
3. מתג תחום תדרים
4. כפתור כיוון
5. סקאלת כיוון
6. מחוון LED לכיוון
7. מחוון הפעלה
8. בקר ווליום הפעלה / כיבוי
9. תא סוללות



אספקת חשמל:

להכנסת הסוללות, פתח/י תחילה את מכסה תא הסוללות על-ידי החלקתו בכיוון המוצג על-ידי החץ. הכנס/י שתי סוללות בגודל AA לתוך התא. ודא/י שכל הסוללות מוכנסות בקוטביות נכונה כפי שמוצג בתוך תא הסוללות.

כניסת אוזניות:

חבר/י את האוזניות או האייירפודס לשקע האוזניות להאזנה פרטית.

ווליום הפעלה / כיבוי:

הפעל/י את המכשיר על-ידי העברת מתג הווליום הפעלה / כיבוי. כוונ/י את עוצמת השמע לרמה הרצויה. סיבוב בקר הווליום עם כיוון השעון יגביר את עוצמת הקול וצבע מחוון ההפעלה ישתנה. כאשר מחוון ההפעלה נדלק באדום, הדבר מציין שעוצמת הקול הנוכחית גבוהה מדי.

חשוב: לחץ קול מופרז מכל סוגי של אוזניות עלול לגרום לאובדן שמיעה. כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות לפרקי זמן ארוכים.

מתג תחום תדרים:

הגדר/י את מתג תחום התדרים לתחום התדרים הרצוי.

בקר כיוון:

סובב/י באיטיות את בקר הכיוון כדי לבחור את התחנה הנדרשת. מחוון הכיוון יידלק כאשר התחנה מכוונת כראוי.

סקאלת כיוון:

סובב/י את בקר הכיוון עד שסקאלת הכיוון תואמת לתדר של התחנה הנדרשת.

מפרט טכני

סוללה

2 × AA (UM-3 / R6)

טווח תדרים

FM 87.5–108 MHz

AM 522–1710 kHz


עוצמת יציאה

1 mW 32ohm

שקע אודניות
קוטר 3.5 מ"מ (מוגו)

טווח טמפרטורת פעולה
0°C עד +35°C

סימון תווית הברקוד על המוצר מוגדר כדלהלן:



- מספר סידורי
- חודש ייצור
- שנת ייצור
- קוד מוצר

Sangean שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מוקדמת.



אם בכל זמן בעתיד תצטרך/י להשליך מוצר זה, יש לשים לב כי אין להשליך מוצרי חשמל עם פסולת ביתית. יש למחזר במתקנים קיימים. בדוק/י עם הרשות המקומית או עם הקמעונאי לקבלת ייעוץ בנוגע למחזור. (הנחיית פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני)

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00

טל' 04-8516072

עפולה

סגנון וצ'ליל- רחוב שדרות ארלחורוב 20

א', ב', ד', ה' - 16:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל' 046527776

תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-5605534

כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'-ה' - 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל' 09-7713586

פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-7261883

בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה' - 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל' 03-5515960

● **רחובות**

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

● **ירושלים**

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

● **רמת השרון**

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

● **מעבדה מרכזית**

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'ה'- 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה על המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שירות תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתת את המכשיר להחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נגמם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובתקופת חשמי סדירה. למורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זנכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגישות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקנים.
2. כלי למטע בכליית האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בזמן תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מפולחן, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה), שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנה של המחזיק במכשיר, לרבות דזון. וכן נזק שנגרם עקב חילת של סוללות בתוך המכשיר או זיהום באבק, בחול, במים או על ידי החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשה לא על ידי שהספיקר על ידינו.
- ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפגע בתוכן ההפעלה.
- ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא מפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- ג. אחריות זו אינה כוללת חלקים המסתובלים מסביבם וכן כן אינה כוללת: שאבים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר כלשהו.
- ד. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחומי חיבור לא מתאימים.
- ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להבא או לשלוח את המכשיר אל המעבדה שכתובתה רשומה להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להבא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של פחירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקולטה/ נגן MP3 : על הלקוח לגבות חומרי המוקלט על גבי דיסקון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו על המעבדה למורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחומתת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, ייחלק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN	דגם המכשיר: SR-32
סוג המכשיר: _____	מספר סידורי: _____
נקבה ב: _____	תאריך הקנייה: _____
שם החנות / מפיץ מורשה: _____	

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)