

SANGEAN

הוראות הפעלה
SR-36

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL


GB הוראות הפעלה

אזהרה:

אין לאפשר למכשיר זה להיחשף למים, אדים או חול.
אין להשאיר את המכשיר במקום שבו חום מופרז עלול לגרום לנזק, כגון ברכב חונה שבו חום השמש עלול להצטבר גם אם הטמפרטורה החיצונית אינה נראית גבוהה מדי.

בקרים

- ① מחוון LED לכוונון
- ② מתג תחום תדרים
- ③ כפתור כוונן
- ④ כפתור עוצמת קול / הפעלה / כיבוי
- ⑤ שקע אוזניות
- ⑥ סקלת כוונן
- ⑦ אנטנה טלסקופית
- ⑧ מחזיק רצועה
- ⑨ תא סוללות




אספקת חשמל

כדי להכניס את הסוללות, פתחו תחילה את מכסה תא הסוללות על-ידי הזזתו בכיוון המצוין על ידי החץ.

הכניסו שתי סוללות בבודל AA לתא.

ודאו שכל הסוללות מוכנסות בקוטביות הנכונה כפי שמוצג בחלקו הפנימי של תא הסוללות.



כניסת אוזניות

חברו את האוזניות או אוזניות-הראש לשקע האוזניות לצורך האזנה פרטית. פעולה זו תנתק את הרמקול.

אנטנה טלסקופית

האנטנה הטלסקופית מיועדת לקליטת תחום FM.

פרסו וסובבו אותה לקבלת קליטת FM מיטבית.

קיימת אנטנה כיוונית נפרדת המובנית ברדיו לקליטת AM.

כדי להשיג את קליטת ה-AM הטובה ביותר, ייתכן שיהיה צורך לסובב את הרדיו.

כפתור עוצמת קול: הפעלה / כיבוי

הפעילו את המכשיר על-ידי סיבוב כפתור עוצמת הקול / הפעלה / כיבוי.

כוונו אותו לרמת עוצמת השמע הרצויה.

סיבוב כפתור עוצמת הקול **עם כיוון השעון** יגביר את עוצמת השמע.

חשוב: • לחץ קול חזק מדי מאוזניות או אוזניות-אוזן עלול לגרום לאובדן שמיעה

• כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים.

מתג תחום תדרים (Frequency Band switch)

הגדירו את מתג תחום התדרים לתחום התדר הרצוי.

כפתור כוונן (Tuning control)

סובבו באיטיות את כפתור הכוונן כדי לבחור את התחנה הרצויה.


מחוץ הכוונן יידלק כאשר התחנה מכווננת כראוי.

סקלת כוונון (Tuning scale)

סובבו את כפתור הכוונון עד שסקלת הכוונון תתאים לתדר התחנה הרצויה.

מפרטים

- **סוללה:**
2 × AA (UM-3 / R6)
- **טווח תדרים:**
AM: 522–1710 kHz
FM: 87.5–108 MHz
- **רמקול:**
2½ אינץ', 8Ω, 0.3W
- **הספק יציאה:**
120mW 8Ω
- **שקע אוזניות:**
3.5 מ"מ (מונו)
- **טווח טמפרטורת הפעלה**
0°C עד +35°C



※תווית הברקוד שעל המוצר מוגדרת כדלקמן:

מספר סידורי
חודש ייצור
שנת ייצור
קוד מוצר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים ללא הודעה מוקדמת.



אם בכל עת בעתיד יהיה עליכם להשליך מוצר זה, אנא שימו לב:
אין להשליך מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם פסולת ביתית רגילה.
אנא מחזרו במקום שבו קיימים מתקני מיחזור. בדקו עם הרשות המקומית או עם הקמעונאי לקבלת ייעוץ
בנושא מיחזור.

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,

המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'ה'- 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00

טל'- 04-8516072

עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלחורוב 20

א'ה'- 9:00-13:30 16:00-19:00 - ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל'- 046527776

תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל'- 03-5605534

כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'ה'- 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל'- 09-7713586

פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל'- 03-7261883

בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'ה'- 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל'- 03-5515960

● **רחובות**

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

● **ירושלים**

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

● **רמת השרון**

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'ה'- 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

● **מעבדה מרכזית**

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'ה'- 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה על המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שירות תיקונים בתקופת האחריות.

1. אנו מתחייבים לתת את המכשיר להחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נגמם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובתקופת חשמל סדירה. למורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זנכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגישות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקנים.
2. כלי למטע כבליות האמור לעיל, לא תחול עליו כל אחריות בזמן תעודה זו במקרים הבאים:
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מפולחן, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה), שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
3. נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנה של המחזיק במכשיר, לרבות דזון. וכן נזק שנגרם עקב חילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהום באבק, בחול, במים או על ידי החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשה לא על ידי שהספך על ידינו.
- ד. נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפגע בתוכן ההפעלה.
- ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא מפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- ג. אחריות זו אינה כוללת חלקים המסתובלים מסביבם ובהם כן אינה כוללת: שאבים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר כלשהו.
- ד. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחסוי חיבור לא מתאימים.
- ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
4. על הלקוח להבא או לשלוח את המכשיר אל המעבדה שכתובתה רשומה להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של פחיתת בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
6. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
7. מכשיר הקולטה/ נגן MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הדיסק ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו על ידי המעבדה למורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחומתת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, ייחלק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN	דגם המכשיר: SR-36
סוג המכשיר: _____	מספר סידורי: _____
נקבה ב: _____	תאריך הקנייה: _____
שם החנות / מפיץ מורשה: _____	

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)